

FAULHABER

クイックスタートガイド

MC 5010 MC 5005



JP

WE CREATE MOTION

インプリント

バージョン: 第2版、11-05-2017

Copyright Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG Daimlerstr.23 / 25 · 71101 Schönaich

翻訳を含む転載禁止。

本マニュアルの全部または一部を、Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KGの明示的な書面による同意なしに、情報システムへ複製、再生、保存、あるいは他の形式に加工または転送することは禁止されています。

本マニュアルは細心の注意を払って作成されています。

ただし、Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KGは本マニュアルの誤記および誤記によって発生した結果に対して何ら 責任を負わないものとします。同様に、機器の不適切な使用による直接的損失および結果的損害に関しても何ら責 任を負わないものとします。

本ソフトウェアを使用する際には、安全工学および干渉抑制に関連する規制ならびに本マニュアルに記載された要件に留意し遵守する必要があります。

仕様は予告なしに変更されることがあります。

最新版のテクニカルマニュアルは、以下のFAULHABERのインターネットサイトから入手できます: www.faulhaber.com

目次

1	概要	4
2	Motion Managerのインストール	5
3	ハードウェアの接続	6
	3.1 電源接続の準備	6
	3.2 BLおよびLMモータ用モータ接続の準備	7
	3.3 DCモータ用モータ接続の準備	9
4	モーションコントローラとの通信の確立	11
5	モータの構成	14
	5.1 モータの種類の選択	14
	5.2 センサの種類の選択	15
	5.2.1 アナログホールセンサ付きBLモータ/アナログホールセンサ付きLMモータの設定	15
	5.2.2 デジタルホールセンサ付きBLモータとインクリメンタルエンコーダの設定	17
	5.2.3 AESエンコーダ付きBLモータの設定	18
	5.2.4 インクリメンタルエンコーダ付きDCモータの設定	19
	5.3 過電圧制御のモータの電源電圧への適用	20
	5.4 構成の転送	21
	5.5 ホールセンサの調整(アナログホールセンサのみ)	22
6	設定	23
7	モータの運転	24
8	ファームウェアのアップデート	25

1 概要

クイックスタートガイドは、FAULHABERモーションコントローラでモータを初めて駆動されるユーザを対象としています。

FAULHABERモーションコントローラでは、USBインターフェースを使用してわずかな手順で駆動させることができます。前提条件は以下の通りです。

- 最新のバージョンのFAULHABER Motion Manager (バージョン6) がインストールされていること。
- FAULHABERモーションコントローラMC 5010/MC 5005は必要な接続ケーブルを含め利用可能なこと。
- サポートされているモータ(DC、BLまたはLMモータ)が接続されていること。

2 Motion Managerのインストール

1

第3世代のFAULHABERモーションコントローラは、無償のFAULHABER Motion Managerソフトウェアのバージョン6以降を使用して構成します。

Motion Managerをインストールする時に、USBポートの通信に必要なドライバもインストールされます。

3 ハードウェアの接続

BLおよびLMモータの場合、M1とM2の接続が必要です(3.2節、7ページ参照)。 DCモータの場合、M1とM3の接続が必要です(3.3節、9ページ参照)。

3.1 **電源接続の準備**

1. 電子回路へのケーブルU_p(X4)およびモータへの電源ケーブルU_{mot}(X5)をコネクタピン配列に従って準備 してください。

表1: コントローラ電源のピン配列(X4)



表2: モータ電源のピン配列(X5)

ピン	説明	意味
1	GND	グランド
2	U _{mot}	モータ電源電圧

3.2 BLおよびLMモータの接続準備

- 1. モータ接続(BLおよびLMモータ)の準備をします。
 - モータのピン配列のデータは、モータのデータシートを参照してください。

表3: BLモータ接続のピン配列(M1)



表4: センサ接続のピン配列(M2)

	ピン	説明	意味
	1	U _{DD}	センサの電源
	2	GND	グランド
	3	Sens A	ホールセンサA
	4	Sens B	ホールセンサB
00505	5	Sens C	ホールセンサC

2. 電源およびUSBケーブルをモーションコントローラに接続します。



3. モータケーブルをモーションコントローラに接続します。



i 電源電圧は12V~50Vの範囲であることが必要です。24Vでのモーションコントローラの待機消費電流は約 40mAです。

3.3 DCモータの接続準備

- 1. モータ接続(DCモータ)の準備をします。
 - モータのピン配列は、モータのデータシートを参照してください。

表5: DCモータ接続のピン配列(M1)

i



表6: ラインドライバ付きインクリメンタルエンコーダのピン配列(M3)

	ピン	説明	意味
	1	U _{DD}	インクリメンタルエンコーダの電源
	2	GND	グランド
	3	Channel A	エンコーダチャンネルA (反転信号)
	4	Channel A	エンコーダチャンネルA
	5	Channel B	エンコーダチャンネルB (反転信号)
	6	Channel B	エンコーダチャンネルB
	7	Index	エンコーダインデックス(反転信号)
	8	Index	エンコーダインデックス
2 4 6 8			

ラインドライバなしでエンコーダを使用すると、反転信号はオープン状態にすることができます。

2. 電源接続ケーブルおよびUSBをモーションコントローラに接続します。



3. モータケーブルをモーションコントローラに接続します。



■ 電源電圧は12V~50Vの範囲であることが必要です。24Vでのモーションコントローラの待機消費電流は約 40mAです。

4 モーションコントローラとの通信の確立

最初に、Motion Managerの接続ウィザードを使用して、モーションコントローラとの最初の接続を確立します。 Establish connectionウィザードは画面左端のクイックアクセスバーのInitial Startupカテゴリにあります。

- 1. Establish connectionウィザードを開きます。
- 2. Establish connectionウィザードで、使用するインターフェース(下の図ではUSBポート)を選択します。

Verbindung herste	ellen	×
Which inte	erface should be used to establish a connection?	
Interface:	USB ~	
Available ports		
Port		
USB1	FAULHABER MC3 S/N0000003000010000FFFFFFF	
The searched	port is not listed Search for ports again	1
	Back Next Can	icel

- 🤟 Motion Managerにより、USBポートに接続されたFAULHARBER USB機器が検索されます。
- ♦ 検出されたFAULHABER USB機器の概要が表示されます。

3. 使用するUSB機器を選択し、[**Search...**]ボタンで確定します。

Verbi	bindung herstellen × Which interface should be used to establish a connection? Interface: USB Available ports: Port Info USB1 FAULHABER MC3 S/N0000030000 10000FFFFFFFF					
	Which inter	face should be used to establ	lish a conr	ection?		
	Interface:	USB ~				
	Available ports	:				
	Port	Info				
	USB1	FAULHABER MC3 S/N00000030000100	00FFFFFFFF			
	The searched p	port is not listed		Search for po	rts again	
			Back	Search	Cancel	

4. 機器が検出された場合は、[Finish]で接続設定を承認します。

Verbindung herst	ellen	>	<	
Search co	ompleted.			
Devices found	d:			
Node no.	Name	Serial number		
10	MC5010 S CO	4294967295		
Verbindung herstellen X Search completed. Devices found: Node no. Name Serial number 10 MC5010 S CO 4294967295 The device searched for is not listed Search again Back Einished Cancel				
Verbindung herstellen Search completed. Devices found: Node no. Name 10 MC5010 S CO 4294967295 The device searched for is not listed Search again Back Einished Cancel				
Kerbindung herstellen X Search completed. Devices found: Node no. Name 10 MC5010 S CO 4294967295 The device searched for is not listed Search again Back Einished Cancel				

- 🄄 これで通信が確立されました。
- ✤ Motion ManagerのNode Explorerにコントローラが表示されます。





初期状態のコントローラには、モータのデータが設定されていません。そのため、FAULHABER Motion ManagerのNode Explorerにモータタイプは表示されません。接続されたモータの代わりに、モータのアイコ ンの横に「Select Motor」のマークが表示されます。

5 モータの構成

5.1 モータの選択

モーションコントローラを使用する前に、モータの正しいデータを入力する必要があります。Motion Managerの Select Motorウィザードを使用すると、モータの正しい種類やセンサシステムを簡単に選択できます。

- モータの種類を選択します。以下の項目の入力が必要です。
 - モータの種類(BL、DCまたはリニアBL)
 - モータの外形サイズ(シリーズ)
 - 巻き線の種類

Select Motor						×
Which mo	otor is connected to the	control	ler?			
Motor type:	Brushless DC Motor	\sim	() 31	Motor connect	tions	
Series:	2250S	\sim				
Types:	024BX4 024BX4S 024BX4 <u>View motor data</u>	~				
				Back	Next	Cancel

5.2 センサの選択

モーションコントローラを使用する前に、モータの正しいデータを入力する必要があります。Motion Managerの Select Motorウィザードを使用すると、モータの正しい種類やセンサシステムを簡単に選択できます。

モータの駆動を制御するためには、FAULHABERモーションコントローラは適切なセンサシステムを要求します。 センサシステムの接続方法は2種類あります。

 アナログホールセンサ付きBLモータは、ホールセンサ端子(M2)に接続します。IEエンコーダ付きDCモー タは、エンコーダ端子(M3)に接続します。また、デジタルホールセンサ付きBLモータとIEエンコーダの組 合わせ、またはAESエンコーダ付きBLモータを駆動させることができます。

5.2.1 アナログホールセンサ付きBLモータ/アナログホールセンサ付きLMモータの設定

1. 接続されたセンサシステムを選択し、[Next]で確定します。

Select Motor			×
Which encoder	systems are connected	to the controller?	
Port	Encoder system		
Sensor input:	Analogue Hall sensors	✓ 3 (A/B/C) ✓ Channels	
Encoder input:	Not used	\sim	
Advanced			
Use I/O port a	as input for encoder system		
		Back <u>N</u> ext	Cancel

Assignment of encoder systems Actual value Source Commutation angle: Analogue Hall sensors Velocity: Analogue Hall sensors				
Assignment of e	encoder systems			
Actual value	Source			
Commutation angle:	Analogue Hall sensors	~		
	Commutation type: Sinus commutation			
Velocity:	Analogue Hall sensors	\sim		
Position:	Analogue Hall sensors	\sim		
	Back	<u>N</u> ext Cancel		

5.2.2 デジタルホールセンサ付きBLモータとインクリメンタルエンコーダの設定

1. 接続されているセンサシステムを選択し、[Next]で確定します。

Select Motor				×
Which encoder	systems are connected to	the controller	?	
Port	Encoder system			
Sensor input:	Digital Hall sensors	1		
Encoder input:	Incremental encoder	/ 512 ~	Pulses/Rev.	
	Without index pulse	1		
Advanced				
Use I/O port a	as input for encoder system			
	a input for encoder system			
		Back	Next	Cancel

Select Motor		Х					
Assignment of encoder systems							
Actual value	Source						
Commutation angle:	Digital Hall sensors \checkmark						
	Commutation type: Block commutation						
Velocity:	Digital Hall sensors $$						
Position:	Incremental encoder \sim						
	Back <u>N</u> ext Cancel						

5.2.3 AESエンコーダ付きBLモータの設定

1. 接続されているセンサシステムを選択し、[**Next**]で確定します。

Sele	Select Motor × Which encoder systems are connected to the controller? Port Encoder system Sensor input: Not used Encoder input: Absolute encoder Advanced Use I/O port as input for encoder system				
	Which encoder	systems are connected to	the controller	?	
	Port	Encoder system			
	Sensor input:	Not used	/		
	Encoder input:	Absolute encoder	/		
	Advanced	as input for encoder system			
			Back	Next	Cancel

Select Motor		×
Assignment of encoder systems		
Actual value	Source	
Commutation angle:	Absolute encoder \sim	
	Commutation type: Sinus commutation	
Velocity:	Absolute encoder \sim	
Position:	Absolute encoder \sim	
	Back <u>N</u> ext	Cancel

5.2.4 インクリメンタルエンコーダ付きDCモータの設定

1. 接続されているセンサシステムを選択し、[Next]で確定します。

Sele	ct Motor			×
	Which encoder	systems are connected t	o the controller?	
	Port	Encoder system		
	Sensor input:	Not used	\sim	
	Encoder input:	Incremental encoder	✓ 512 ✓ Pulses/Rev.	
		With positive index pulse	~	
	Advanced			
	Use I/O port a	as input for encoder system		
			Pade Neut Cancel	

Select Motor	elect Motor		×
Assignment of encoder systems			
Actual value Source			
Velocity:	Incremental encoder	\sim	
Position:	Incremental encoder	\checkmark	
		Back <u>N</u> ext	Cancel

5.3 過電圧制御をモータ供給電圧に適用

現在適用しているモータへの供給電圧に従って、過電圧コントローラの制御値を設定します。

Sele	ect Motor	×
	Adjust overvoltage control	
	Since the drive can feed energy back into the electrical network, it has an overvoltage regulator to protect the power supply unit and additionally connected devices.	
	The limit value, from which the overvoltage regulator becomes active, is set to 115% of the supply voltage of the motor.	
	Supply voltage (Umot): 14,3 V 🦓 Update	
	Overvoltage regulator limit value: 16,4 V	
	If the drive is later operated with a different voltage, the value of object "Motor supply upper threshold" should be adjusted using the <u>Drive functions</u> .	
	Back <u>N</u> ext Cancel	

モータの電源電圧を別途変更した場合は、Motor supply upper thresholdオブジェクトの値も調整してくだ さい。この調整は、Motion Managerの[Configuration]の[Drive Functions]「Ambient Parameter」から実行 できます。 後に異なる供給電圧でモータを駆動させる際は「Motor supply upper threshold」の値を調整して ください。

5.4 構成の転送

▶ 構成を確認し、[Transfer configuration]をクリックしてモーションコントローラに転送します。

Select Motor				×
Confirm and trans	fer configuration			
General				
Type:	Brushless DC Motor			
Motor:	22505 024BX4			
🛕 The motor can be	damaged if configured incorrectly!			
Assignment of encoder	systems			
Commutation:	Analogue Hall sensors			
Velocity calculation:	Analogue Hall sensors			
Position calculation:	Analogue Hall sensors			
📥 Transfer cor	figuration			
Welche Konfigurationsc	nritte werden hier durchgeführt?			
		Back	Next	Cancel

5.5 ホールセンサの調整(アナログホールセンサのみ)

- アナログホールセンサ付きブラシレスモータの場合は、最後にホールセンサの出力信号を調整します。モータを異なる速度で数秒間運転して調整します。
 調整を開始する前に、シャフトの回転が滑らかであることを確認する必要があります。
- 1. [Start adjustment of the Hall sensor signals]をクリックし、調整を開始します。

Select Motor	×
Adjustment of the Hall sensor signals	
Select Motor × Adjustment of the Hall sensor signals Adjustment of the Hall sensor signals is necessary to optimally adjust the controller to the connected motor. For this the motor is run at constant speed and must be able to rotate freely. Image: Concel process Cancel process Adjusting offset Mathematical Section 1000000000000000000000000000000000000	
✓ Der Antrieb befindet sich im Leerlauf und kann sich frei drehen.	
S Cancel process	
Adjusting offset	
Back <u>F</u> inished Close	

2. 手順の最後に[**Yes**]をクリックして、転送されたセンサの値およびモータの基本データをモーションコントロ ーラに恒久的に保存します。



6 設定

Establish connectionウィザードとMotor Selectが正常に完了すると、ドライブシステムの初期設定は完了です。 モータの選択およびホールセンサの調整は、いつでも繰り返し実行することができます。 設定されたモータの種類が、FAULHABER Motion Managerの**Node Explorer**に表示されます。



7 モータの駆動

クイックアクセスバーのInitial Startupカテゴリにある[**Operate motor**]を使用すると、構成オプションを詳細に設定 せずに簡単にモータを駆動できます。

- 1. クイックアクセスバーの[Operate motor]を選択します。
- 2. 運転モードを選択します。

Operate motor	r			×
O Position (relative to	o actual position)		
Setpoint:	0	*		
Act. value:	-370		Switch on drive	
Unit:	incr.		🔿 Perform run	
Set veloci	ity		- Tenonin Tun	
Setpoint:	20000		🍓 Stop motor	
Act. value:	0		Switch off drive	
Unit:	<u>1/min</u>		Switch on anve	
Operate the n	notor in a sp	pecific operating mode		

- 3. 駆動機器の電源を投入します。
- 4. 設定値を入力します。
- 5. [Perform run]をクリックして駆動機器を始動します。

f [Stop motor]をクリックしてモータを停止します。制御はアクティブな状態です。

Operate motor				×
O Position (relative to	actual position)		
Setpoint:	0	*		
Act. value:	24984656]	Switch on drive	
Unit:	incr.		Derform run	
• Set veloci	ity		Periorititui	
Setpoint:	5000	▲ ▼	Stop motor	
Act. value:	4873]	Switch off drive	
Unit:	1/min		Switch on drive	
Operate the m	notor in a spe	cific operating mode		

6. [Switch off drive]をクリックすると出力ステージはオフになります。

8 ファームウェアのアップデート

Motion Managerに組み込まれたファームウェアのアップデート機能により、接続されたFAULHABER制御機器のファーアムウェアを確認しアップデートすることができます。

- ファームウェアのアップデートには、アップデートインターフェースとして接続された制御機器によりサポートされるインターフェースのみが使用できます。
- 1. [*Extras Firmware update*]メニュー項目をクリックして、ファームウェアのアップデート機能を呼び出します。
 - 🤄 [Firmware update]ウィンドウの2つの機能から選択します。

機能	説明
Check for update	機器の現在のファームウェアで使用可能なアップデートを確認します。使用可能なアップ デートがある場合は、機器のファームウェアをアップデートできます。
Load firmware file	FAULHABERが別途提供するファームウェアファイルをロードし、制御機器に転送できます。

2. 表示されたアップデート情報を確認します。

パラメータ領域は必要な場合にのみアップデートされます。この場合、パラメータファイルのデータを保存
 するかどうかを選択することができます。

3. ダウンロードを開始します。

Firmware Downloader		
Update Firmware to Node 1 at USB1		
Updating Program Flash		
Device Name = MC5010 S CO Device Serial Number = 41600001 Device Firmware = 0101.01H Enable Bootloader Mode Device Bootloader Version = 0100.01B-USB Starting Firmware Update Update Program Flash (187 kByte)		
	<u>C</u> lose	

ダウンロード進行中はLEDが赤色に点灯します。ダウンロードに失敗した場合は、Motion Managerを使用し て、再度ダウンロードすることができます。正常にダウンロードされなかった場合は、赤色のステータスLED が点灯します。

新しいファームウェアが正常にロードされると、ステータスLEDは緑色で点滅します。Motion Managerのダウンロード画面が終了し、ダウンロードが正常に完了したことが報告されます。

Firmware update	×
Download Firmware update for node 1 at USB1	
Firmware update successfully finished!	
Back <u>N</u> ext Cancel	

4. これで、ダウンロードが終了しました。

i

パラメータ領域がアップデートされた場合、ダウンロード手順完了後に、次の詳細なオプションの手順が表示されます。

- EtherCAT機器が装備されている場合、EtherCATマスターのアップデートされたESIファイルへのアクセス
- 保存された既存のユーザ構成の駆動機器への復元方法

〒140-0013 東京都 品川区 南大井 6-20-8 マルイト大森 第2ビル 8F

新光電子株式会社

TEL. 03-6404-1003FAX. 03-6404-1005e-mail : motor-info@shinkoh-elecs.co.jpwww.shinkoh-faulhaber.jp

7000.05055 English, 2nd edition, 11-05-2017 © DR.FRITZ FAULHABER GMBH & CO.KG 仕様は予告なしに変更されることがあります。

DR.FRITZ FAULHABER GMBH & CO.KG